

# OS

# ID

## För både visuella och elektroniska öronmärken – ta ut plastinsatsen i tången!

Nu kan du använda samma tång till både visuella och elektroniska öronmärken.

Visuella öronmärken



Combi 3000 Mini



Combi 3000 Små



Combi 3000 Rund



Combi 3000 Stor

Elektroniska öronmärken



Combi E23



Combi E30



Ta ut plastdelen i underdelen på tången Combi Junior när du skall sätta i Combi 3000® öronmärken.